

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Этот прибор предназначен для использования в свещном таймероминноуправляетсядетельной системой дистанционного управления.
- Ваш прибор предназначен для использования исключительно в бытовых целях, в помещении, на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не распространяется, а именно:

- На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, бюро и иной профессиональной среде,
- На фермах,
- Постояльцами гостиниц, moteлей и иных заведений, предназначенных для временного проживания,
- В заведениях типа "комнаты для гостей".

- Данный электрприбор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- В случае повреждения электрошнура не пытайтесь заменить его самостоятельно – это может привести к опасности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Хлеб может загореться, поэтому не помещайте прибор внизу или вблизи от занавесок и других воспламеняющихся предметов (таких, как полки и другая мебель).
- Устройство может использоваться детьми, достигшими восьмилетнего возраста, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и осознают возможные опасности. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Чистка или обслуживание устройства детьми разрешается, только они достигли восьмилетнего возраста и находятся под наблюдением взрослых.
- Устройство и шнур питания следует хранить в месте, не доступном для детей младше восьми лет.

- Протирайте салфеткой от пыли части, которые соприкасаются с хлебом.
- Регулярно удаляйте крошки из соответствующего лотка в нижней части тостера.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

## СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Защита окружающей среды — наша главная забота!

- Данный прибор содержит материалы, пригодные для переработки или вторичного использования.
- Сдайте прибор в ближайший муниципальный пункт сбора отходов.

- В соответствии с моделью

## Українська

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОВУБОВИХ ТРАВМ

### ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Пристрій не призначений для використання зовнішнього таймера чи окремого пульта дистанційного керування.
- Ваш прилад призначений для використання виключно у побутових цілях, у приміщенні, на висоті не більше 4000 м над рівнем моря.
- Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не поширюється гарантія, а саме:
  - на кухнях, що відведені для персоналу в магазинах, офісах та в іншому професійному середовищі;
  - на фермах;
  - постояльцями готелів, motelів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання;
  - у закладах типу «кімнати для гостей».
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Якщо електрошнур пошкоджений, його необхідно замінити, звернувшись до виробника, авторизованого сервісного центру або спеціаліста належної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки.
- Хліб може спалахнути, тому прилад не можна використовувати поблизу шнор та інших предметів з займитими матеріалів (етажерок, меблів т.п.) або під ними.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями і особами без відповідних знань або попереднього досвіду, якщо особи, відповідальні за їхню безпеку, наглядають за ними або попередньо проінструктували їх щодо безпечного способу використання пристрою і пояснили про можливу небезпеку, пов'язану з використанням пристрою. Не дозволяйте дітям гратися із пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чистення або обслуговування пристрою, якщо вони не досягли 8 років і не перебувають під наглядом.

- Зберігайте пристрій і його шнур у місцях, недоступних для дітей віком до 8 років.
- Для запобігання потрапляння пилю на деталі, що контактують із хлібом, укривайте їх тканиною.
- Спорозниче піддон для крихт, який розташовано в нижній частині тостера, щоб вивертисно, що всі крихти видаляються регулярно.
- ▲▲▲Температура на доступних поверхнях пристрою може бути високою, коли він знаходиться в експлуатації. Не торкайтесь гарячих поверхнь приладу.
- ▲▲▲Температура на доступних поверхнях пристрою може бути високою, коли він знаходиться в експлуатації. Не торкайтесь гарячих поверхнь приладу.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

### Неулічені люди ДОТРИМУЄТЬСЯ ЦЬХ ПРАВИЛ

Наважливше — це захист нашої спільної середовища!

- Принцип містити багато матеріалів, які можуть бути перероблені або повторно використані.
- Завітайте до місцяного пункту збирання побутових відходів.

### Українська

- Пристрій не призначений для використання зовнішнього таймера чи окремого пульта дистанційного керування.
- Ваш прилад призначений для використання виключно у побутових цілях, у приміщенні, на висоті не більше 4000 м над рівнем моря.
- Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не поширюється гарантія, а саме:
  - на кухнях, що відведені для персоналу в магазинах, офісах та в іншому професійному середовищі;
  - на фермах;
  - постояльцями готелів, motelів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання;
  - у закладах типу «кімнати для гостей».
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Якщо електрошнур пошкоджений, його необхідно замінити, звернувшись до виробника, авторизованого сервісного центру або спеціаліста належної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки.
- Хліб може спалахнути, тому прилад не можна використовувати поблизу шнор та інших предметів з займитими матеріалів (етажерок, меблів т.п.) або під ними.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорными lub умсьовими возможностями и особами без відповідних знань або попереднього досвіду, якщо особи, відповідальні за їхню безпеку, наглядають за ними або попередньо проінструктували їх щодо безпечного способу використання tego urządzenia.

- Зберігайте прилад і його шнур у місцях, недоступних для дітей віком до 8 років.
- Для запобігання потрапляння пилю на деталі, що контактують із хлібом, укривайте їх тканиною.
- Спорозниче піддон для крихт, який розташовано в нижній частині тостера, щоб вивертисно, що всі крихти видаляються регулярно.
- ▲▲▲Температура на доступних поверхнях пристрою може бути високою, коли він знаходиться в експлуатації. Не торкайтесь гарячих поверхнь приладу.
- ▲▲▲Температура на доступних поверхнях пристрою може бути високою, коли він знаходиться в експлуатації. Не торкайтесь гарячих поверхнь приладу.

### Český

- Твоє urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.
- W tym celu należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Pomóż chcieć środowisku naturalnemu.
- Twoje urządzenie jest zbudowane z części przez które widać, że każdy przedmiot zbudowany jest wyciemniti, nie zapomni pomysleć o tym, w jaki sposób może pomóc chronić środowisko, pozwalając na jego ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk w inny sposób. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być ponownie wykorzystany, recyklingowany lub odzyskany w inny sposób.
- Ta etykieta wskazuje, że produkt nie wolno wyrzucać razem z odpadami ogólnymi. Zabierz go do punktu zbiórki, do dystrybutora przy zakupie nowego równoważnego produktu lub zatwierdzonego centrum serwisowego do przetwarzania.
- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać i pozostawić je zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy go umieszczać z innymi odpadkami komunalnymi.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

### TYTO POKRYVĚ PEČLIVĚ USCHOVTEJE

Podříline je na ochrane životného prostředí!

- ▲ Váš aparát obsahuje etické životodopné alebo recyklovateľné materiály.
- ▲ Všetky jeho časti môžete recyklovať, zmlenovanie serovisnu stredisku, kde s nim bude možné náležite zlikvidovať odpad.

- Podlie typu

### Slovensko

**VARNOSTNA NAVODILA POMEMBNI PREVIDNOSTNI UKREPI:**

- Naprava ni predvidena za vključitev s pomočjo zunanjeга časovnika ali posebnega daljnosegа upravljalnika.
- Vaša naprava je izdelana izključno za domačo uporabo v notranjosti bivalnih prostorov, na nadmorski višini do 4000 m.
- Ni predvidena za uporabo v spodaj navedenih primerih, katerih ne pokriva garancija:
  - V kuhinjskih kotih, namenjenih osebu v trgovinah, pisarnah in drugih službenih okoljih;
  - Na kmetijah;
  - Za uporabo gostov v hotelih, motelih in drugih objektih bivalne narave,
  - V prostorih, ki se uporabljajo kot sobe za goste.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbite je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je naprava vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblaščenem servisu in tako se izogne nevarnostim.
- V aparat nikoli ne postavljajte pripomočkov, predmetov, skled, skodel, skodelic, steklenic, krožnikov, desertnih krožnikov, kuhinjskega papirja ali aluminijaste folije.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi, ki poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbite je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je naprava vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblaščenem servisu in tako se izogne nevarnostim.
- V aparat nikoli ne postavljajte pripomočkov, predmetov, skled, skodel, skodelic, steklenic, krožnikov, desertnih krožnikov, kuhinjskega papirja ali aluminijaste folije.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi, ki poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbite je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je naprava vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblaščenem servisu in tako se izogne nevarnostim.

- V aparat nikoli ne postavljajte pripomočkov, predmetov, skled, skodel, skodelic, steklenic, krožnikov, desertnih krožnikov, kuhinjskega papirja ali aluminijaste folije.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi, ki poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbite je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je naprava vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblaščenem servisu in tako se izogne nevarnostim.
- V aparat nikoli ne postavljajte pripomočkov, predmetov, skled, skodel, skodelic, steklenic, krožnikov, desertnih krožnikov, kuhinjskega papirja ali aluminijaste folije.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi, ki poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbite je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je naprava vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblaščenem servisu in tako se izogne nevarnostim.
- V aparat nikoli ne postavljajte pripomočkov, predmetov, skled, skodel, skodelic, steklenic, krožnikov, desertnih krožnikov, kuhinjskega papirja ali aluminijaste folije.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi, ki poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbite je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je naprava vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblaščenem servisu in tako se izogne nevarnostim.
- V aparat nikoli ne postavljajte pripomočkov, predmetov, skled, skodel, skodelic, steklenic, krožnikov, desertnih krožnikov, kuhinjskega papirja ali aluminijaste folije.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi, ki poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbite je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je naprava vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblaščenem servisu in tako se izogne nevarnostim.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов и стика с продуктами):

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- В соответствии с рекомендациями ССЕС от 21/12/04 г., данный прибор имеет механическую конструкцию, способную выдерживать толчки и элемент окружающей среды.
- Убедитесь, что направление тока соответствует направлению, указанному на этикетке (только для электромоторного тостера).
- Учитывая характерные действия шума, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
- Учитывая характерные действия шума, проверьте соответствие декларируемой информации и фактически для получения этой информации.
- Аппарат всегда должен использоваться в режиме с замкнутым.
- ▲▲▲Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

## TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE

Sodelujemo pri varovanju okolja!

- ▲ Váš aparát obsahuje etické životodné alebo recyklovateľné materiály.
- ▲ Odložte svoje odpady za zbranie odpadkov ali pri pooblaščenem servisu, da bi se predloilo.

- Odvisno od modela

### Slovensky

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

### SAČUVAJTE I POHRANITE OVE UPUTE

Ša participacija u zaštiti životne sredine!

- ▲ Aparat dumeavaostré continue numereuse materiale valorificabile sau reciclabile.
- ▲ Pređaj aparat u najbliži punkt de colectare pentru reciclare.

### Srpski

**BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.
- ▲▲▲Tostera nigdy nie należy chwycić przez wolną część lub w szczylną część tостera.

Важно отметить следующие особенности норм и правил (Нормативные акты, касающиеся нижнего напряжения, электропитания, совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органы окружающей среды):

- Utilizarea în cadrul fermelor,

- Utilizarea de către clienții hotelurilor, motelurilor și ai altor medii cu caracter rezidențial,

- Utilizarea în medii de tipul camerelor de la pensiuni.

- Accest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, sau de persoane fără experiență a sau cunoștințe, numai în cazul în care au beneficiat prin intermediul unei persoane răspunzătoare pentru siguranța lor, de o supraveghere sau de instrucțiuni prealabile în ceea ce privește utilizarea aparatului.
- Este recomandat să supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care cablul electric al aparatului este stricat, îl trebuie înlocuit la centrul de service autorizat sau de o persoană calificată în acest sens.
- Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea materialelor inflamabile (etajere, perdele, etc.)
- Accest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce, sau care sunt lipsite de experiență sau nu posedă cunoștințele necesare; pentru aceștia trebuie să li acorde în prealabil o instruire sau instrucțiuni referitoare la utilizarea în siguranță a aparatului și trebuie să li explice clar pericolele posibile. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să fie însărcinați cu curățarea și întreținerea aparatului decât dacă au peste 8 ani și sunt instruiți.
- Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Folosiți o cârpă pentru a curăța piesele care vin în contact cu pâinea.
- Evacuați aparatul complet frimiturile, gîndind compartimentul de colectare a frimiturilor, în special în partea inferioară a toasterului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- ▲▲▲ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

