


VIPACK FURNITURE
NV VIPACK Meulebeeksestraat 51 B-8710 WIELSBEKE


DALLAS CAPTAIN BED 140X200
DAKB1410/DAKB1414




- D Montageanleitung
- NL Handleiding voordemontage
- TR Montaj talimati
- FR Notice de montage
- CS Montážní návod
- HU Szerelési útmutató
- GB Assembly instructions
- PL Instrukcja montazu
- RU ИНсТрукцИЯ По МоНТажу
- IT Istruzioni di montaggio
- SK Návod na montáž
- RO Instrucțiuni de montaj









FSC MIX Wood | Supporting responsible forestry FSC® C120760

DATE:06/01/2026

F **AVANT LE MONTAGE**

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffe- ment. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'é- touffement pour les enfants de 4 ans et moins.

Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre
les instructions d'assemblage.

Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

GB **BEFORE YOU BEGIN**

adult assembly required

not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts

Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de net- toyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:**
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:

- chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces.
- substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
- poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
- aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
- nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

USE AND MAINTENANCE

Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general: Please don't use the following deter- gents or cleaning agents at all :

- microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too.
- scouring powder, steel wool or scouring pads.
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
- steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

D **MONTAGE**

Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen.

Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.

Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein.

Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung.

Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein.

Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.

NL **VOOR DE MONTAGE**

Montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd warden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen.

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies .

Alle bevestigingsmiddelen van de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig warden gecontroleerd en zo nodig opnieuw warden aangehaald.

VERWENDUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache.

Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis.
Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen.

Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme.

Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen.


Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.


GEBRUIK EN ONDERHOUD

Maak het oppervlak zo nodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen.

In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen:
- microvezeldoeken of vuil-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken.
- scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplosmiddelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen.
- schuurpoeder, staalwol of pannensponzen.
- stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken.

stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bovenlagen warden beschadigd of zelfs loskomen van de ondergrond.




A x12  M6x90mm	B x12 	C x18  ∅8 x30mm	D x6  ∅ 6x90mm	E x34  ∅4 x30mm
F x1 	G x4 	H x8  M6x30mm	I x10 	J x3  ∅7x50mm



1

C x18

∅8 x30mm




2

F x1


G x4

H x8


M6x30mm



3



A x2
M6x90mm
B x2
D x2
∅6x90mm
F x1
D
04
A
B
06
D
03
B
A
F

4


A x2
M6x90mm
B x2
D x2
∅6x90mm
F x1
D
02
A
B
05
D
01
B
A
F

5

F x1	J x1
	 ∅7x50mm




6


A x8	B x8	D x2	F x1
 M6x90mm		∅6x90mm	


J x2
 ∅7x50mm


7




8





11
F
J
10
10
11
11




0-4
0-6


NV VIPACK Meulebeeksestraat 51 B-8710 WIELSBEKE


DALLAS FOOTBONES 140X200
DARF1410/DARF1414




- D Montageanleitung
- GB Assembly instructions
- NL Handleiding voordemontage
- PL Instrukcja montazu
- TR Montaj talimati
- RU ИНсТрукцИЯ По МоНТажу
- FR Notice de montage
- IT Istruzioni di montaggio
- CS Montážní návod
- SK Návod na montáž
- HU Szerelési útmutató
- RO Instrucțiuni de montaj









FSC
MIX
"Wood | Supporting responsible forestry"
FSC® C120760

DATE:06/01/2026

F **AVANT LE MONTAGE**

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffe- ment. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'é- touffement pour les enfants de 4 ans et moins.

Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre
les instructions d'assemblage.

Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

GB **BEFORE YOU BEGIN**

adult assembly required

not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts

Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de net- toyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:**
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:

- chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces.
- substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
- poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
- aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
- nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.


USE AND MAINTENANCE


Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general: Please don't use the following deter- gents or cleaning agents at all :

- microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too.
- scouring powder, steel wool or scouring pads.
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
- steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.


D	NL
MONTAGE	**VOOR DE MONTAGE**
Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.	Montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd warden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen. Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies . Alle bevestigingsmiddelen van de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig warden gecontroleerd en zo nodig opnieuw warden aangehaald.
VERWENDUNG UND PFLEGE	**GEBRUIK EN ONDERHOUD**
Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.	**Maak** het oppervlak zo nodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen. **In principe geldt:** gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen: • microvezeldoeken of vuil-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken. • scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplosmiddelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen. • schuurpoeder, staalwol of pannensponzen. • stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken. stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bovenlagen warden beschadigd of zelfs loskomen van de ondergrond.




C x10  ∅8 x30mm	D x8  ∅6x90mm	F x2 	P x2  M6x30mm
M x4  ∅6x80mm	N x2 		




1


C x8
∅8 x30mm
19 x4
C
C
20 x2
C


2


C x2
∅8 x30mm
F x2
P x2
M6x40mm
N x2
N
F
19
C
P
F
19
x2

3





4



5


D x8	F x1
 ∅6x90mm	






1. REMOVE THE LEGS FROM CAPTAIN BED
2.ASSEMBLE THE ROOFBONES

CAPTAIN BED DAKB140..+ ROOF DARF140..





VIPACK FURNITURE
Meulebeeksestraat 51 B-8710 Wielsbeke


DALLAS BED RB 90x200
DARB 9010/9014



D Montageanleitung
NL Handleiding voor de montage
TR Montaj talimati
FR Notice de montage
CS Montážní návod
HU Szerelési útmutató
GB Assembly instructions
PL Instrukcja montazu
RU ИНсТрукцИЯ По МоНТажу
IT Istruzioni di montaggio
SK Návod na montáž
RO Instrucțiuni de montaj











FSC
www.fsc.org
MIX
Wood | Supporting responsible forestry
FSC® C120760

DATE : 20/01/2024


BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under three years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	**UTILISATION ET ENTRETIEN**	**VERWENDUNG UND PFLEGE**
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. **The following applies in general:** Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces •aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. •scouring powder, steel wool or scouring pads. •vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. •steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:** Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. •substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. •poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. •aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. •nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.




A x8 	B x8 	C x12  ∅8 x30mm	D x10 	E x20  ∅3.5x16
F x14  ∅4 x40mm	G x4  ∅3x15			




1


A x8
A A
A A
13
A A
12
C
14
C
C
14
C
C x4
∅8 x30mm


2


D x10
E x20
∅3.5x16
C x8
∅8 x30mm
E
E
D
E
E
D
15 X 3
E
E
D
16 X 4
C
C


3


F x4
∅4 x40mm
14
16
F
14
16
F
16
F
14
16
F


4


B x4
F x2
∅4 x40mm
B
B
F
13
14
B
B
F
14
B
B
F


5




6





7






8
















VIPACK FURNITURE
Meulebeeksestraat 51 B-8710 Wielsbeke


SAFETY RAIL
DASR03



D Montageanleitung
NL Handleiding voor de montage
TR Montaj talimati
FR Notice de montage
CS Montážní návod
HU Szerelési útmutató
GB Assembly instructions
PL Instrukcja montazu
RU Инструкция по монтажу
IT Istruzioni di montaggio
SK Návod na montáž
RO Instrucțiuni de montaj







06-01-2026
Production date

F **AVANT LE MONTAGE**

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffe- ment. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'é- touffement pour les enfants de 4 ans et moins.

Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre
les instructions d'assemblage.

Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

GB **BEFORE YOU BEGIN**

adult assembly required

not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts

Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de net- toyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:**
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:

- chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces.
- substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
- poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
- aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
- nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

USE AND MAINTENANCE

Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general: Please don't use the following deter- gents or cleaning agents at all :

- microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too.
- scouring powder, steel wool or scouring pads.
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
- steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

D MONTAGE

Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen.

Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.

Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein.

Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung.

Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein.

Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.

NL VOOR DE MONTAGE

Montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd warden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen.

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies .

Alle bevestigingsmiddelen van de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig warden gecontroleerd en zo nodig opnieuw warden aangehaald.

VERWENDUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache.

Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis.
Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen.

Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme.

Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen.

Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Maak het oppervlak zo nodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen.

In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen:
- microvezeldoeken of vuil-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken.
- scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplosmiddelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen.
- schuurpoeder, staalwol of pannensponzen.
- stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken.


stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bovenlagen warden beschadigd of zelfs loskomen van de ondergrond.


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба • Assistenza • Szerviz


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jmeno • Nazov • Nev • Denumire • Isim • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип







D x4	I x1	J x2	K x8
 ∅ 6x90mm			 ∅ 3x16mm



1


D x4



∅6x90mm

I x1





You can prefer to assemble the three safe rail accordingly
Safety rail packed in another separated cartons.

2


J x2




K x8




∅3x16mm







3











This safe rail can be applied for DAHK90,TIBEHK90 and CAHK90.